



**CALYPSO**  
WATCHES

Manual de instrucciones  
Instruction manual  
Manuel d'instruction  
Betriebsanleitung  
Manuale di funzionamento  
Használati utasítás

**DIGITAL**  
IKM 0922




**CALYPSO**  
WATCHES

# IKM0922

## DIGITAL

### 1. AZ ÓRA EGYES RÉSZEINEK MEGNEVEZÉSE



### NYOMÓGOMBOK

**A** Beállítás


**B** Funkciók

**C** Start/Stop


**D** Világítás

## 2. ÜZEMMÓDOK KÖZÖTTI VÁLTÁS


## 3. DÁTUM MEGJELENÍTÉSE




## 4. PONTOS IDŐ ÉS A DÁTUM BEÁLLÍTÁSA




## 5. ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA



## 6. ÓRÁNKÉNTI HANGJELZÉS ÉS ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA




## 7. STOPPER HASZNÁLATA




## 8. VISSZASZÁMLÁLÁS HASZNÁLATA


## BEÁLLÍTÁS



## 9. MÁSODIK IDŐZÓNA HASZNÁLATA



## 10. VILÁGÍTÁS HASZNÁLATA



## MEGJEGYZÉS:

- 1) Az óra háttérvilágítása illuminátor (EL) elven működik, a háttérvilágítás ereje csak nagyon hosszú idő után csökken.
- 2) A háttérvilágítás erős napsütés esetén nehezen látható.



## 11. HASZNÁLATI TANÁCSOK

- 1) Az óra elektronikus és más műszaki alkatrészekből áll. Kérjük sose próbálja meg a tokot kinyitni vagy a hátlapot eltávolítani.
- 2) Úszás, búvárkodás vagy bármilyen vízben történő használat alkalmával ne használja a nyomógombokat.
- 3) Pára vagy vízlecsapódás észlelése után kérjük azonnal ellenőriztesse óráját szakszer-  
vizben. A szerkezetbe bejutó víz korrodálhatja az elektronikus részeket.
- 4) Óvja óráját a különböző fizikai és mechanikai hatásoktól. A leejtésből, vagy kemény  
tárggyal való súrlódásból eredő sérülések befolyásolják az óra működését, külső  
megjelenését.
- 5) Óráját ne tegye ki extrém hőmérsékleti viszonyoknak.
- 6) Óráját puha ronggyal és tiszta vízzel tisztítsa, szappant vagy más kémiai anyagot ne  
használjon.
- 7) Óráját óvja erős elektromos környezettől, elektrosztatikus feltöltődéstől.

## 12. MŰSZAKI JELLEMZŐK

- 1) **Általános kijelzési mód:** Óra, perc, másodperc, hónap és hét napjának megjelenítése
- 2) **Funkciók:**
  - Hónap, dátum, háttérvilágítás (EL)
  - Ébresztés
  - Stopper, részidő méréssel
  - Óránkénti hangjelzés
  - 12/24 órás kijelzés
  - Visszaszámlálás
  - Második Időzóna kijelzés
- 3) Pontosság (25°C):  $\pm 30$  másodperc / hónap
- 4) Effektív hőmérsékleti tartomány: 10 °C - 40°C  
Elem: CR2016, CR1620, CR2025, CR2032