



1. Húzza ki a koronát ütközésig, a korona 1. pozíciójába.
2. A korona elforgatásával állítsa be a perc és óramutatót a kívánt időre.
3. Nyomja vissza a koronát a normál pozícióba.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

**Kaliber:** Automata szerkezet (különböző)

**Típus:** analóg automata óra

**Pontosság:** átlagosan  $\pm 20$  másodperc / nap  
(normál hőmérsékleti viszonyok között  $+5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$ )

**Oscillációs frekvencia:** 32,768 Hz

**Effektív hőmérsékleti tartomány:**  $-10^{\circ}\text{C} +60^{\circ}\text{C}$

**Funkciók:**

\* Idő: óra, perc, másodperc